


Uso previsto

Mipa P 50 styrolreduziert è uno stucco bicomponente privo di amianto a base di resina poliesteri e fibra di vetro. Grazie alla sua percentuale di fibra di vetro, il prodotto è particolarmente adatto per il riempimento di crepe, piccoli fori e perforazioni da ruggine su ferro e acciaio, alluminio e per la riparazione di vetroresina. I riempitivi contenuti nello stucco sono inoltre poco idrofilici, quindi Mipa P 50 styrolreduziert può essere utilizzato molto bene anche per la riparazione di veicoli esposti all'acqua. Anche la lavorazione su superfici verticali è possibile senza problemi. La percentuale di stirene di Mipa P 50 styrolreduziert è < 10 %.

Resa: –

Istruzioni di applicazione**Colore**

giallo chiaro lattiginoso

**Rapporto di miscela****Catalizzatore**

Mipa Härter P

in peso
(vernice : catalizzatore)

100 : 2

in volume
(vernice : catalizzatore)

–

**Catalizzatore****per le verniciature totali**

–

per le verniciature parziali

–

**Pot life**

4 - 5 min con Mipa Härter P a 20 °C

**Diluente**

–

**Viscosità di applicazione**
pistola a gravità

–

Airmix/Airless

–

**Modo di applicazione****Modo di applicazione**

–

Catalizzatore

–

pressione
(bar)

–

ugello
(mm)


–

numero
mani

–

diluizione
(%)

–

**Tempo di evaporazione**

–

Spessore di film secco

–

**Tempo di essiccazione**

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg- giabile	sovraverni- ciabile
20 °C	--	--	--	20 min	--
60 °C	--	--	--	10 min	--
essiccazione a infrarossi (distanza di circa 80 cm e max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Nota**Stoccaggio:**

--

Direttiva COV:

Valore limite UE per il prodotto categoria B/b 250 g/l.
Questo prodotto contiene max. 25 g/l.

Condizioni per l'applicazione: Da +10 °C e fino all'80% di umidità relativa. Assicurare un'adeguata ventilazione. Lo stucco poliestere non indurisce a temperature inferiori a +10 °C.

Istruzioni di applicazione:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Carteggiare le superfici. Rimuovere le vecchie verniciature o i primer non induriti.

Non applicare su prodotti termoplastici o contenenti acidi (primer di reazione).

Mescolare bene il materiale per spatola e l'indurente. Non utilizzare più del 3% di Härter P! Il sottodosaggio o il sovradosaggio dell'indurente può causare la formazione di macchie nella finitura.

Prima di ogni operazione, pulire e sgrassare l'intera superficie da verniciare con Mipa Silikonentferner.

Rimuovere la ruggine dalle parti danneggiate con carta abrasiva P 80/150 a secco.

Per i lavori di stuccatura su superfici zincate, è necessario applicare una mano di fondo con Mipa EP-Primer-Surfacer per garantire un'adesione ottimale.

Per una migliore protezione dalla corrosione, ad esempio nel restauro di auto d'epoca, applicare prima una mano di fondo con Mipa EP-Primer-Surfacer (vedi scheda prodotto Mipa EP-Primer-Surfacer).

Dopo l'essiccazione, carteggiatura a secco con carta abrasiva P 150/240. Prima di applicare il fondo, carteggiare tutta la superficie con carta abrasiva a secco P 240/360 fino a ottenere una superficie opaca.

Levigare la spatola solo a secco.

Isolare prima della sovraverniciatura con stucchi Mipa 1K o 2K.